

MONTÁŽNÍ NÁVOD pro jednolůžka DREAM J03, J04



MONARC NÁBYTEK s.r.o.
Úsobrnská 458, 569 44
Jaroměřice u Jevíčka
tel.: 461 325 142, fax: 461326 371
www.monarc.cz
e-mail: monarc@monarc.cz



J...3A



J...3B



J...4A



J...4B

Pro montáž postele jsou potřeba 2 lidé.

Potřebné nářadí:

- o křížový šroubovák
- o plochý šroubovák
- o gumová palička
- o imbusový klíč č 4

Přehled dílů a příslušenství potřebných k montáži:

vysoké čelo 1ks

nízké čelo 1ks

bočnice postele 2ks

krycí deska 1ks

excentr 10ks



táhlo excentru 10ks



imbusový klíč č 4 1ks



**Postel může být používána pouze k účelu, ke kterému je určena.
Za škody vzniklé nesprávným používáním neneseme žádnou zodpovědnost.**

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.

Děkujeme za projevenou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.



Postup při montáži:

- Díly postele vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím.
- Zbytky obalových folií a igelitových sáčků nenechávejte v dosahu dětí , hrozí udušení



MONARC NÁBYTEK s.r.o.
Úsobrná 458 , 569 44
Jaroměřice u Jevíčka
tel.: 461 325 142 , fax: 461326 371
www.monarc.cz

- Postel se skládá s následujících dílů:

o Zadní čelo (vysoké)	1ks
o Přední čelo (nízké)	1ks
o Bok postele	2ks
o Krycí deska	1ks

- Čela postele jsou osazena kovovými hmoždinkami se závitem, do kterých zašroubujeme táhla excentrů (1,2,3).
- Přední bočnici vsadíme do vysokého čela. Bočnice je osazena kolíky, které vsuneme do předvrtaných otvorů v čele postele (4).
Nyní do otvorů 25mm v bočnicích vsadíme excentrické kování a přitáhneme jej. tím je spoj zajištěn (5,6).
Pozor, jedna osoba musí vsazenou bočnici podpírat, aby nedošlo k jejímu poškození (dokud není bočnice spojena s nízkým čelem) !
- Stejným způsobem postupujeme při montáži nízkého čela.
- Nyní postupujeme stejným způsobem při montáži zadní bočnice a krycí desky.
Pozor, krycí deska musí mít otvory na excentr zvenku postele, aby excentr byl u stěny a nebyl vidět (7,8).
- Postel nyní usadíme do roviny. K tomu slouží stavěcí nožky na nohách postele. Otáčením imbusového klíče nastavte nožky tak, aby se postel srovnala (9).
- Na bocích postele jsou podpěrné hranoly pro rošt. Hranoly jsou usazeny z výroby tak, že prostor pro rošt a matraci je 13cm.
- Hranol jde posunout nahoru o 2,4cm (prostor pro rošt a matraci se tedy zmenšuje na 10,6cm).
- Postup: odšroubujeme hranol. V bocích postele jsou naznačeny otvory pro krajní a prostřední vrut.
Příšroubujte hranol do těchto otvorů a následně příšroubujte ostatní vruty - jsou samořezné.
- Nyní je postel připravena pro osazení roštu a matrace (nejsou součástí dodávky)

